SGH-i780

Brugervejledningen



Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem telefonens funktioner.

Se **Hjælp** i styresystemet Windows Mobile® 6 Professional for oplysninger om emner, der ikke er beskrevet i denne vejledning.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

WARNING — *Advarsel* – situationer, der kan føre til personskade.

CAUTION — *Forsigtig* – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ *Se* – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12").

→ *Efterfulgt af* – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Kamera** (betyder **Start**, efterfulgt af **Programmer**, efterfulgt af **Kamera**).

[ ] *Klammer* – taster på enheden, f.eks.: [⏻] (betyder knappen Tænd/sluk).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013199
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Indhold

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul på batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke enheden og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud.

Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

CAUTION

Sikkerheds-foranstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er om bord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C og over 45° C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,514 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Kapitel 1

Indtaste tekst

Du kan bruge telefonens berøringsfølsomme skærm, styluspen og tastatur til at skrive tekst og lave tegninger i noter, dokumenter og meddelelser.

Skifte indtastningsmetode

Når du trykker på et tekstfelt, vises et indtastningspanel nederst på skærmen. Du kan trykke på pilen ved siden af indtastningspanelikonet og vælge en af følgende metoder for indtastning af tekst:

- Skærmtastatur ()
- Letter recognizer ()
- Block recognizer ()
- Transcriber ()

Du kan vise eller skjule indtastningspanelet ved at trykke på indtastningspanelikonet.

Du kan også bruge QWERTY-tastaturet for hurtig og let indtastning. Du kan indtaste tekst på samme måde som med tastaturet til en pc.

Tilgængelige indtastningsmetoder kan variere beroende på softwaren og det valgte sprog.

Skifte standardmetode for indtastning af tekst

1. I et vilkårligt tekstfelt: Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet.
2. Tryk på **Indstillinger...**.

3. Vælg en indtastningsmetode på fanen **Inputmetode**.
4. Tryk på ok.

Du kan også vælge indstillinger for nogle indtastningsmetoder.

Indtaste tekst med skærmtastaturet

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Tastatur**.
3. Tryk på forskellige tegn for at indtaste din tekst.

Tryk på **123** for at skifte til tal og symboler. Tryk på **áü** for at få adgang til specialtegn.

Indtaste tekst med Letter Recognizer

Brug styluspennen til at skrive enkelte bogstaver og tal på den berøringsfølsomme skærm.

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Letter Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv store bogstaver i kolonnen **ABC** i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv små bogstaver i kolonnen **abc** i midten af skriveområdet.
   - Skriv tal og symboler i kolonnen **ABC** i højre side af skriveområdet.

Tryk på ? for at få vist, hvordan man skriver tegn.

Indtaste tekst med Block Recognizer

Brug styluspennen til at skrive individuelle bogstaver og tal i tekst i Palm Graffiti-stil.

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Block Recognizer**.
3. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen:
   - Skriv bogstaver i venstre side af skriveområdet.
   - Skriv tal i højre side af skriveområdet.

Træk styluspennen opad for at skifte mellem store og små bogstaver (**ABC**, **Abc** og **abc**). Tryk én gang på skærmen for at indtaste symboler (**123** eller **abc** bliver til ●).

Tryk på ? for at få vist, hvordan man skriver tegn.

Indtaste tekst med Transcriber

Med Transcriber kan du skrive overalt på skærmen. I modsætning til Letter Recognizer og Block Recognizer kan du bruge skråskrift (sammenhængende skrift) til at skrive hele ord.

Transcriber støtter kun engelske ord.

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Transcriber**.
3. Skriv et læseligt ord et sted på skærmen.

4. Vent, mens Transcriber konverterer din håndskrift til tekst.

Værktøjslinjen Transcriber indeholder følgende værktøjer:

Tryk på	Hvis du vil...
	Skifte indstillinger for Transcriber
	Have vist, hvordan du skal skrive tegn
	Åbne listen over tegnsætning, symboler og tal
	Skifte indtastningstilstand til **A**, **a** eller **123**
spc	Indsætte et mellemrum
	Starte på en ny linje
	Flytte markøren mod venstre
	Flytte markøren mod højre
	Slette det, du har skrevet
	Åbne Hjælp

Lave en tegning

Du kan bruge Noter til at oprette og gemme tegninger.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Lav en streg, der mindst krydser tre lineallinjer for at starte på en tegning.

   Tegninger, der ikke krydser tre lineallinjer, behandles som skrift.
4. Fortsæt din tegning med strøg.

Hvis du vil redigere en tegning, skal du trykke på **Menu** → **Træk**.

Tryk på tegningen med styluspennen, og hold den nede, indtil der vises markeringshåndtag. Derefter kan du holde pennen nede på håndtagene for at trække i tegningen eller tilpasse dens størrelse. Tryk på **Menu** for at få adgang til andre funktioner.

Kapitel 2

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Opkald

Lær at bruge telefonens opkalds-funktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide.

Foretage et internationalt opkald

1. Hold [**0**] nede for at indsætte et + (erstatter den internationale forvalgskode).
2. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk derefter på **Tastatur** → **Samtale**, eller tryk på [] for at ringe op.
3. Tryk på **Afslut** eller [] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald fra kontaktlisten

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner** for at åbne kontaktlisten.

2. Rul til en kontaktperson, og tryk på navnet.

> Hvis du vil søge efter en kontaktperson, skal du trykke på feltet Angiv et navn... og indtaste de første bogstaver i personens navn.

3. Tryk på det nummer, som du vil ringe op til.
4. Tryk på **Afslut** eller [] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald fra listen over seneste opkald

1. Tryk på [].
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på navnet.
3. Tryk på det nummer, som du vil ringe op til.
4. Tryk på **Afslut** eller [] for at afslutte opkaldet.

Viderestille opkald

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. På fanen **Tjenester**: Tryk på **Viderestilling** → **Hent indstillinger...**.
3. Tryk på en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer.
4. Tryk på ok.

Spærre (blokere) opkald

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. På fanen **Tjenester**: Tryk på **Opkaldsspærring** → **Hent indstillinger...**.

3. Tryk på den type opkald, som du vil spærre.
4. Tryk på ok.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes i "Indtaste tekst" ▶ s. 11.

Sende en tekstmeddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny** → **SMS**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtager...** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk på meddelelsesfeltet med styluspennen.
5. Indtast din meddelelse.
6. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en multimediemeddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny** → **MMS**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.
5. Tryk på meddelelsesfeltet med styluspennen.

6. Indtast din meddelelse.
7. Tryk på vedhæftelsesikonet for at føje en fil til meddelelsen:
   - : Tilføj et billede
   - : Tilføj en musikfil
   - : Tilføj et videoklip
   - : Tag og vedhæft et billede
   - : Optag og vedhæft et stemmenotat
8. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail-meddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.
2. Tryk på navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **Menu** → **Ny**.
4. Indtast modtagerens adresse i feltet Til, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtager...** for at vælge en kontaktperson.

   Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Fra.

5. Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.
6. Tryk på meddelelsesfeltet med styluspennen.
7. Indtast din meddelelse.
8. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på **Menu** → **Indsæt** → en type.
9. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Hente e-mail fra en webserver

Før du henter e-mail-meddelelser fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en e-mail-konto.

Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data" ▶ s. 46.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.
2. Tryk på navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **Menu** → **Send/modtag**.

Vise meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine konti (e-mail, SMS og MMS) fra ét sted.

Sådan får du vist en meddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.
2. Tryk på **SMS/MMS** eller på navnet på en e-mail-konto.

   Indbakken for den valgte konto åbnes.

   Når du får vist dine meddelelses-mapper, kan du skifte mappe eller konto ved hjælp af rullemenuen øverst til venstre på skærmen.

Kapitel 3

Medier

Lær at bruge miniafspilleren, kameraet, mediealbummet, foto-slides og videoafspilleren. Oplysninger om telefonens øvrige mediefunktioner findes i Windows Mobile Help.

Miniafspiller

Miniafspilleren gør det muligt at lytte til musikfiler, mens du arbejder med andre programmer. Før du kan bruge miniafspilleren, skal du føje filer til telefonen ved at overføre dem fra internettet, overføre dem fra et hukommelseskort eller synkronisere telefonen med din pc.

Tryk på [Miniafspiller/Kamera] for at starte miniafspilleren. Du kan også trykke på **Start** → **Programmer** → **Miniafspiller** fra skærmen I dag.

Du kan bruge følgende knapper til at betjene miniafspilleren:

Ikon	Funktion
	Afspil
	Pause
	Går fremad
	Gå tilbage. Går til den forrige fil (når du trykker 3 sekunder efter, at afspilningen er startet)
	Lyd fra

Kamera

Enheden gør det muligt at tage digitalbilleder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format).

Du kan ikke starte Miniafspiller, når du bruger kameraet.

Tage et billede

1. Hold [Miniafspiller/Kamera] nede.
2. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet (se "Tilpasse kameraets indstillinger").
3. Tryk på , eller tryk på pegepladen eller [Miniafspiller/Kamera] for at tage billedet.

Tilpasse kameraets indstillinger

Fra søgeren: Tryk på skærmen for at få vist følgende ikoner. Tryk på et ikon og derefter på en indstilling.

Ikon	Funktion
	Tilstand (skift til videokamera)
	Optagelsestilstand
1600	Billedstørrelse
S	Billedkvalitet
AWB	Hvidbalance
	Selvudløser
	Effekt
	Indstillinger

Optage et videoklip

1. Hold [Miniafspiller/Kamera] nede.
2. Tryk på [**1**] for at starte videokameraet.
3. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet (se "Tilpasse videokameraets indstillinger").
4. Tryk på ●, eller tryk på pegepladen eller [Miniafspiller/Kamera] for at starte optagelsen.
5. Tryk på ■, eller tryk på pegepladen eller [Miniafspiller/Kamera] for at stoppe optagelsen.

Tilpasse videokameraets indstillinger

Fra søgeren: Tryk på skærmen for at få vist følgende ikoner. Tryk på et ikon og derefter på en indstilling.

Ikon	Funktion
	Tilstand (skift til kamera)
	Videotilstand
320	Videostørrelse
	Videokvalitet
AWB	Hvidbalance
	Selvudløser
	Effekt
	Lyd
	Indstillinger

Indholdsstyring

Med mediealbummet kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon.

Vise et billede

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Indholdsstyring**.
2. Tryk på rullemenuen øverst til venstre på skærmen, og vælg **Min enhed**.
3. På listen over mapper: Tryk på **My Documents** → **Billeder**.
4. Tryk på navnet eller miniaturen for et billede for at åbne det.

Du kan gøre følgende, når du får vist billeder:

- Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem dine billeder.
- Tryk på **Zoom** og derefter på ⊕ eller ⊖ for at zoome. Tryk på ⛶ for at vende tilbage til fuld skærm. Tryk på ✕ for at lukke zoomskærmen.
- Tryk på **Menu** → **Rediger billede**, hvis du vil redigere et billede.
- Tryk på **Menu** → **Angiv som** → en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede.
- Tryk på **Menu** → **Send** → en sendemåde for at sende et billede.
- Tryk på **Menu** → **Afspil diasshow** for at få vist dine billeder som et diasshow.

Afspille et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Indholdsstyring**.
2. Tryk på rullemenuen øverst til venstre på skærmen, og vælg **Min enhed**.

3. På listen over mapper: Tryk på **My Documents** → **Videoer**.

4. Tryk på navnet eller miniaturen for et videoklip for at åbne det.

Åbne dokumenter

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Indholdsstyring**.

2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i.

3. Tryk på navnet eller miniaturen for dokumentet for at åbne det.

Sende en fil

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Indholdsstyring**.

2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i.

3. Tryk på **Menu** → **Send** → en måde at sende filen på.

   - Hvis du vil sende den som en MMS-besked, skal du vælge **som meddelelse** → **MMS (SMS/MMS)**. Se "Sende en multimediemeddelelse" ▶ s. 18.

   - Hvis du vil sende den som en e-mail, skal du vælge **som meddelelse** → en e-mail-konto. Se "Sende en e-mail-meddelelse" ▶ s. 19.

   - Hvis du vil sende den trådløst via Bluetooth, skal du vælge **Via Bluetooth**. Se "Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion" ▶ s. 43.

Foto-slides

Foto-slides gør det muligt at oprette fotoalbums, redigere fotografier og få vist diasshows med baggrundsmusik.

Oprette et fotoalbum

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Foto-slides**.
2. Tryk på **Menu** → **Opret album**.
3. Indtast navnet på albummet, vælg en oprettelsesdato, og tryk på **OK**.
4. Find et billede i en anden mappe, og tryk på **Menu** → **Rediger** → **Kopier**.
5. Tryk på navnet på det nye album, og vælg **Menu** → **Rediger** → **Sæt ind**.

Redigere billeder

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Foto-slides**.
2. Tryk to gange på en miniature for at åbne billedet.
3. Tryk på **Menu** → en redigerings-funktion:
   - **Roter til venstre** (90° mod uret)
   - **Rotat til højre** (90° med uret)
   - **Beskær**
   - **Effekt** (Oprindelig, Sort/hvid, Sepia eller Forbedr)
4. Tryk på ok for at gemme ændringerne.

Vise diasshows med baggrunds-musik

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Foto-slides** → et fotoalbum.
2. Tryk på **Menu** → **Diasshow**.
3. Under et diasshow: Tryk på skærmen for at få vist følgende knapper:

Ikon	Funktion
	Pause
	Afspil
	Stop
	Spring til næste billede
	Spring til forrige billede
	Roter billede
	Skift baggrundsmusik
	Slå lyden fra

Du kan indstille lydstyrken ved at trække fingeren hen over pegepladen i op- eller nedadgående retning. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du gå til skærmen I dag og trykke på **Start** → **Indstillinger** → fanen **System** → **Fingermus** → **4-vejs navigation**.

Videoafspiller

Du kan bruge videoafspilleren til at afspille videofiler (3gp- og mp4-format) fra enhedens hukommelse, hukommelseskortet og internettet.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **VideoPlayer**.
2. Tryk to gange på en miniature for at åbne en videofil.

   Når du vælger en videofil på internettet, afspilles den valgte fil automatisk med videoafspilleren.
3. Du kan bruge følgende knapper til at betjene videoafspilleren:

Ikon	Funktion
	Afspil
	Pause
	Stop
	Indstil lydstyrken

Kapitel

4

Personlig produktivitet

Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, Filoversigt, Noter, Opgaver og Alarmer.

Kontaktpersoner

Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Opret en ny kontaktperson i Outlook

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner** → **Ny** → **Outlook-kontaktperson**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på ok for at gemme dem.

Oprette en ny kontaktperson på SIM-kortet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner** → **Ny** → **SIM-kontaktperson**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på ok for at gemme dem.

Søge efter en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner**.

2. Tryk på feltet Angiv et navn..., og indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn.

   Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.

3. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.

Kopiere eller flytte kontakt-personer

Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra enheden til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer. Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" ▶ s. 46).

Sådan kopieres en kontaktperson fra Outlook til SIM-kortet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Menu** → **Gem på SIM-kort**.

Sådan kopieres en kontaktperson fra SIM-kortet til enheden

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Menu** → **Gem i Kontaktpers.**.

Tildele et hurtigkaldsnummer til en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Menu** → **Føj til Hurtigopkald...**.
4. Tryk på pil op eller pil ned ved siden af feltet Sted for at angive et hurtigkaldsnummer.
5. Når du er færdig, skal du trykke på ok.

Tildele et billede eller en ringetone til en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Menu** → **Rediger**.
4. Hvis du vil tildele et billede, skal du trykke på feltet Billede og vælge et billede.
5. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du trykke på feltet Ringetone og vælge en ringetone.
6. Når du er færdig, skal du trykke på ok.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderaktivitet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kalender**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny aftale**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på ok.

Skifte kalendervisning

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kalender**.
2. Tryk på **Menu** → **Vis** → en visningstype.

Stoppe en alarm

Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på **Afvis**.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du oprette og redigere Excel-projektmapper, Word-dokumenter og OneNote-noter eller åbne og få vist PowerPoint-diasshows. Enheden understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner.

Oprette og redigere en Excel-projektmappe

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Tryk på en celle for at vælge den.
3. Indtast værdier eller tekst med indtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet, og tryk på ⏎ eller [↵].
4. Gentag trin 2 til 3 efter behov.
5. Hvis du vil formatere celler, skal du trykke på **Menu** → **Rediger**, **Indsæt**, **Format** eller **Funktioner**.
6. Tryk på ok for at gemme projekt-mappen.

Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen.

Oprette og redigere et Word-dokument

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette et nyt dokument (hvis nødvendigt).
3. Opret dokumentet med indtastnings-panelet eller QWERTY-tastaturet.
4. Hvis du vil skifte skrifttype eller formatering, skal du markere teksten og trykke på **Menu** → **Format** → **Skrifttype...** eller **Afsnit...**.
5. Tryk på ok for at gemme dokumentet.

Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen.

Åbne og vise et PowerPoint-diasshow

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Tryk på rullemenuen øverst til venstre på PowerPoint-skærmen for at finde en PowerPoint-fil.
3. Tryk på filnavnet for at starte diasshowet.
4. Tryk på skærmen for at skifte dias.
5. Tryk på → **Forrige** for at gå til det forrige dias.
6. Tryk på → **Afslut diasshow** for at afslutte diasshowet.

Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen.

Oprette og redigere en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette en ny note.
3. Opret noten med indtastningspanelet eller QWERTY-tastaturet.
4. Hvis du vil skifte formatering, skal du markere teksten og trykke på **Menu** → **Format** → en type.
5. Tryk på **Menu** → **Tag billede**, **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse** for at tilføje billeder eller talenotater.
6. Tryk på ok for at gemme notatet.

Yderligere oplysninger findes i online-hjælpen.

Filoversigt

Med Filoversigt kan du gennemse alle filer og mapper på enheden. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Filoversigt**.

Tryk på **Op** for at gå et mappeniveau op. Tryk på **Menu** for at omdøbe, slette eller redigere dine filer og mapper.

Noter

Brug Noter til at oprette notater, tegninger og optagelser.

Oprette en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Opret din note.

   Oplysninger om oprettelse af tegninger findes i "Lave en tegning" ▶ s. 14.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **ok**.

Sende en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.
2. Tryk på navnet på den note, som du vil sende, eller opret en ny note.
3. Tryk på **Menu** → **Funktioner** → **Send...**.
4. Tryk på en sendemetode (Tekstmeddelelse, Multimedie-meddelelse eller e-mail).

Opgaver

Med Opgaver kan du oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Opgaver**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.

> Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du trykke på feltet Forfalder, og angive en slutdato. Tryk på feltet Påmindelse, vælg **Påmind mig**, og angiv tid og dato for påmindelsen.

4. Når du er færdig, skal du trykke på ok.

Markere en opgave som fuldført

Når du er færdig med en opgave, skal du gå til skærmen Opgaver (tryk på **Start** → **Programmer** → **Opgaver**) og trykke på afkrydsningsfeltet ved siden af opgavens navn. Når du har markeret en opgave som fuldført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Alarmer

Lær at indstille og håndtere alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en vækkealarm

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Alarmer**→ **Vækkeopkald**.

2. Vælg indstillinger for vækkealarmen.

> Hvis du vil vælge en melodi til alarmen, skal du trykke på feltet Tone. Hvis du vil vælge et tidsinterval for gentagelse af alarmen, skal du trykke på feltet Udsæt.

3. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Indstille en alarm

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Alarmer**.
2. Vælg **Alarm 1** til **Alarm 4** på alarmlisten.

   Hvis du vil tilføje en alarm, skal du trykke på **Menu** → **Tilføj alarm**.
3. Vælg de enkelte alarmindstillinger.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Stoppe en alarm

Tryk på **Ok**, når en alarm aktiveres. Når en vækkealarm aktiveres, skal du trykke på **Afvis** for at stoppe den eller på **Udsæt** for at udsætte den.

Kapitel

5 Internet

Lær at bruge Windows Live, Messenger, RSS-læser og Podcasts. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning til internettet og brug af Internet Explorer og Opera-browseren i Hjælp på enheden og i onlinehjælpen.

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og hurtigt få adgang til oplysninger på internettet.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Windows Live**.
2. Tryk på **Log på Windows Live** → **Accept**.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på **Næste**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Messenger

Med Messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med din e-mail uden en konstant forbindelse til internettet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

Konfigurere Messenger og logge på

1. Log på Windows Live (se forrige afsnit).
2. Rul til venstre eller højre for at vælge din loginstatus, og tryk på **Næste**.

3. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.

Chatte på Messenger

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Messenger**.
2. Tryk på navnet på en kontaktperson, og tryk derefter på **Send IM**.
3. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og tryk på **Send**.
4. Du kan gøre følgende, når du chatter:
   - Indsætte humørikoner: Tryk på **Menu** → **Add emoticon**.
   - Invitere en kontaktperson til at chatte: Tryk på **Menu** → **Indstil.** → **Add participant**.
   - Overføre en fil: Tryk på **Menu** → **Send** → en filtype → en fil.
   - Optage og sende et stemmeklip: Vælg **Voice clip**, optag et stemmeklip, og tryk på **Send**.
   - Skifte mellem kontaktliste og chat: Rul til højre eller venstre.
5. Afslut chatten ved at trykke på **Menu** → **End conversation**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Hvis du vil gøre dette, skal du først oprette en forbindelse.

Oprette et nyhedsfeed

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **RSS-læser**.

2. Tryk på **Menu** → **Nyt abonnement** → **Indtast URL-adresse**.
3. Indtast adressen på et nyhedsfeed fra internettet, og tryk på **Tilføj**.

Læse det seneste indhold

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg et nyhedsfeed, og tryk på **Opdater** for at få det seneste indhold.
3. Vælg en opdateret post.

Podcasts

Brug Podcasts til at få adgang til musiktjenester på internettet og oprette egne afspilningslister.

Søge efter lyd- og videofiler

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Podcast**.
3. Tryk på **Menu** → **Nyt abonnement** → **Online søgning**.
4. Indtast et søgeord, og tryk på **Søg**. Enheden søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.

Afspille gemte lyd- og videofiler

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Episodeliste**, **Sidste 10 Podcasts** eller **Bibliotek**.

3. Rul til en fil, og tryk på **Menu** → **Afspil**.

> Tryk på **Skift** for at åbne andre afspilningslister.

Opdater biblioteket

Opdater lyd- og videobiblioteket og afspilningslister med nye filer.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Podcast** eller **Episodeliste**.
3. Tryk på **Menu** → **Opdater**.

> På skærmen Podcasts: Tryk på **Menu** → **Indstil.** for at vælge en standardhukommelse.

Kapitel 6

Tilslutning

Lær at overføre data til og fra enheden via den trådløse Bluetooth-funktion og synkronisere enheden med en pc via ActiveSync. Yderligere oplysninger om at oprette forbindelse til internettet eller et VPN (virtual private network) findes i Windows Mobile Help på din enhed.

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelser**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **Tilstand**: Marker afkrydsningsfeltet **Slå Bluetooth til**.
4. Hvis du vil gøre det muligt for andre enheder at finde og oprette forbindelse til din enhed, skal du markere **Denne enhed er synlig for andre enheder**.
5. Tryk på ok.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelser**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **Enheder**: Tryk på **Tilføj ny enhed...**.

   Enheden søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
4. Tryk på navnet på en enhed, og tryk på **Næste**.
5. Indtast den 1 til 16 cifrede Bluetooth-PIN-kode til den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til, og tryk på **Næste**.

> To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

6. Skift det navn, der vises for den anden enhed, og vælg de ønskede tjenester (hvis nødvendigt).
7. Tryk på **Udfør**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg et element eller en fil, som du vil sende.
2. Tryk på **Menu** → **Send kontaktperson** eller **Filer** → **Overfør/Overfør...**, eller tryk på **Menu** → **Overfør fil...**, **Overfør opgave...** eller **Overfør aftale...**.
3. Tryk på en enhed på listen.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelser**: Tryk på **Overfør**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Modtag alle indgående overførsler.**.
4. Tryk på **Ja**, når du bliver bedt om at acceptere indgående data.

Konfigurere en COM-port til Bluetooth

Hvis du skal sende mange filer, kan du oprette en COM-port til Bluetooth.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelser**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **COM-porte**: Tryk på **Ny udgående port**.
4. Tryk på telefonen navn for udgående port, og tryk på **Næste**.
5. Vælg en COM-port.
6. Marker afkrydsningsfeltet **Sikker forbindelse** for at oprette en sikker forbindelse mellem enhederne.
7. Tryk på **Udfør**.

Oprette forbindelse til en FTP-server

Du kan slutte telefonen til en filserver, der kan være en mobil enhed eller en pc og udveksle filer med serveren.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Bluetooth FTP**.

2. Tryk på **Ja**.

   Tryk på **Menu** → **Søg efter FTP-servere** (hvis nødvendigt).

   Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.

3. Tryk på en FTP-server og derefter på **OK**.

4. Tryk på **Ja**.

5. Indtast Bluetooth PIN-koden til serveren, og tryk på **Næste**.

6. Skift det navn, der vises for serveren (hvis nødvendigt).

7. Tryk på **Udfør**.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din enhed med en pc og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installere ActiveSync på din pc

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts websted (http://www.microsoft.com).

Sådan installeres ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i pc'en.

2. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.

3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til pc'en og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Slutte enheden til en pc med datakablet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelser**: Tryk på **USB til pc**.
3. Sæt den ene ende af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din pc.

Du kan også slutte enheden til en pc via den trådløse Bluetooth-funktion. Se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed" ▶ s. 43.

Synkronisere dine data

Når du slutter telefonen til en pc, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at trykke på **Synk.**. Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også finde filer på telefonen manuelt og kopiere dem til en pc og omvendt. Tryk på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i ActiveSync Hjælp.

Tilføje en Exchange-server

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** → **Tilføj serverkilde...**.
3. Indtast adressen på en server.
4. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
5. Tryk på **Næste**.
6. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Exchange.
7. Tryk på **Næste**.
8. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
9. Når du er færdig, skal du trykke på **Udfør**.

Ændre synkroniseringstids-planen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning.

Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** → **Planlæg...**.
3. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.
   - **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.

- **Brug ovenstående indstill. under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstidsplanen ved roaming.
- **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere, når du klikker på **Send** i Meddelelser.

4. Når du er færdig, skal du trykke på ok.

Kapitel 7

Øvrige programmer

Lær at bruge Spil, Java, Lommeregner, Smartomregner, Opgavehåndtering og Søg.

Spil

Du kan spille sjove spil som Bubble Breaker og 7-kabale. Du kan også overføre og spille Java-spil.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Spil**.

Java

Java er den mappe, der indeholder overførte spil og programmer.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Java**.

Lommeregner

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal med knapperne på skærmen.

   Tryk på **C** for at slette det viste tal.

   Hvis du vil fjerne det sidste ciffer i et tal, skal du trykke på pilen til højre for indtastningsfeltet.
3. Tryk på en regnefunktion.
4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **=** for at få vist resultatet.

Du kan bruge følgende knapper på skærmen.

- **C**: Sletter det tal, som du har indtastet.

- **MC**: Sletter en værdi, der er gemt i lommeregnerens hukommelse.
- **MR**: Henter en gemt værdi i hukommelsen og sætter den ind i den aktuelle beregning.
- **M+**: Føjer det aktuelle tal til lommeregnerens hukommelse.

Smart Converter

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Smart Converter**.
2. Vælg en konverteringstype.
3. Skift udgangsenhed i feltet Fra (hvis nødvendigt).
4. Indtast udgangsværdien.
5. Skift konverteringsenhed i feltet Til (hvis nødvendigt).

   Enheden viser det omregnede resultat.

Opgavehåndtering

Telefonen understøtter multitasking. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer i **Opgavehåndtering**.

1. Hold [**OK**] nede. Du kan også trykke på **Start** → **Programmer** → **Opgavehåndtering** på skærmen I dag.

   Der vises et pop op-vindue med en liste over de programmer, der kører på telefonen.

2. Tryk på det ønskede program for at aktivere det.

   Tryk på **Luk** for at lukke et program. Tryk på **Luk alt** for at lukke alle programmer.

Søge på telefonen

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Søg**.
2. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe i feltet Søg efter.

   Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype i rullemenuen Type.

3. Tryk på **Søg**.

Tryk på et navn på resultatlisten for at åbne et element.

Kapitel

8 Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Kontakte et servicecenter

Hvis du har prøvet løsningerne under Fejlsøgning, men stadig har problemer med din enhed, skal du notere følgende oplysninger og kontakte din lokale forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder service efter salg:

- Enhedens modelnummer
- Enhedens serienummer og imei-nummer
- En beskrivelse af problemet

Når du kontakter Samsung, skal du bruge det kontaktnummer, den webadresse og den postadresse, der gælder for dit område.

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Angiv pinkode.	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Hvis du vil slå tvungen angivelse af PIN-kode fra, skal du trykke på **Start** → **Indstillinger** → **Personlig**, tryk på → **Telefon** → **Telefon**, og fjern markeringen af **Kræv pinkode, når telefonen bruges**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet blev blokeret.	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.

- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger et høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på enheden.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på en eksternt Bluetooth-høretelefon

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonen.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonen.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonen og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Kapitel 9

MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE

Licensbetingelserne er en aftale mellem dig og Samsung Electronics Inc. ("Virksomheden"). Læs dem venligst. De gælder for den software, der ligger på enheden. Softwaren omfatter også de separate medier, som du har modtaget softwaren på.

Softwaren på denne enhed omfatter software, der bruges af Virksomheden på licens fra Microsoft Corporation eller associerede selskaber.

Betingelserne gælder også

- opdateringer
- tilføjelser
- internetbaserede tjenester og
- support-tjenester

til denne software, medmindre andre betingelser gælder for disse. Hvis det er tilfældet, gælder de andre betingelser.

Som beskrevet nedenfor accepterer du med din brug af nogle funktioner, at visse standardoplysninger om din computer sendes videre til internetbaserede tjenester.

Med din brug af softwaren, herunder denne enhed, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke bruge enheden og softwaren. Forhør dig om Virksomhedens returneringspolitik for at få dine penge tilbage eller et tilgodebevis.

ADVARSEL: Hvis softwaren indeholder stemmebetjent teknologi, kræver brugen af denne software brugerens opmærksomhed. Hvis du ikke holder opmærksomheden på vejen under kørsel, kan der ske en ulykke eller andre alvorlige konsekvenser.

Selvom opmærksomheden kun svigter et kort øjeblik, kan det være farligt, hvis du fjerner opmærksomheden fra din kørsel på et kritisk tidspunkt. Virksomheden og Microsoft fremsætter ikke oplysninger og garantierklæringer om eller vurderer på nogen måde, at denne software er lovlig, sikker eller kan anbefales eller er beregnet til kørsel eller i forbindelse med anden brug af et motorkøretøj.

Hvis du overholder disse licensbetingelser, har du nedenstående rettigheder.

1. **BRUGSRET.**

Du må bruge softwaren på den enhed, som du købte softwaren sammen med.

2. **ØVRIGE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGSRETTIGHEDER.**

   a. **Bestemt formål.** Virksomheden har designet enheden til et bestemt formål. Du må kun bruge softwaren til dette formål.

   b. **Medfølgende Microsoft-programmer og øvrige obligatoriske licenser.** Med undtagelse af det nedenfor anførte gælder disse licensbetingelser for alle Microsoft-programmer, der er inkluderet i softwaren. Hvis de licensbetingelser, der følger med et af disse programmer, giver dig andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er i konflikt med disse betingelser, er du også omfattet af disse rettigheder.

      i. Denne aftale giver dig ikke rettigheder med hensyn til Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, der er omfattet af de licenser, der følger med disse programmer.

c. **Talegenkendelse.** Hvis softwaren indeholder talegenkendelseskomponenter, anerkender du, at talegenkendelse er en statistiks proces, og at genkendelsesfejl er en naturlig del af denne proces. Hverken Virksomheden eller Microsoft eller deres leverandører er erstatningspligtige i forbindelse med fejl i talegenkendelsesprocessen.

d. **Telefonens funktionalitet.** Hvis enhedens software indeholder telefonfunktioner, fungerer hele eller dele af enhedens software muligvis ikke, hvis du ikke har en servicekonto hos en relevant mobiludbyder ("Mobiloperatør"), eller hvis mobiludbyderens netværk ikke er i drift eller ikke er konfigureret til at fungere med enhedens software.

3. **LICENSENS OMFANG.** Softwaren er ikke solgt, men givet i licens. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Virksomheden og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lov trods denne begrænsning giver dig flere rettigheder, må denne software kun bruges som udtrykkeligt beskrevet i denne aftale. Dette skal ske i overensstemmelse med alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke:

- Forsøge at omgå softwarens tekniske begrænsninger.
- Foretage reverse engineering eller dekompilere softwaren.
- Lave flere kopier af softwaren end angivet i denne aftale.
- Udgive softwaren, så andre kan kopiere den.

- Leje, lease eller låne softwaren ud.
- Bruge softwaren til kommercielle software hosting-tjenester.

Udover de i denne aftale udtrykkeligt nævnte tilfælde, giver adgangsretten til softwaren på denne enhed ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft i software eller enheder, der opretter forbindelse til denne enhed.

Du må bruge softwarens fjernadgangsteknologier, f.eks. Remote Desktop Mobile, til at etablere forbindelse til softwaren fra en computer eller server. Du er ansvarlig for at opnå eventuelle licenser, der kræves for at bruge de protokoller, der giver adgang til anden software.

4. **INTERNETBASEREDE TJENESTER.** Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere disse.

   a. **Accept af internetbaserede tjenester.** De nedenfor beskrevne softwarefunktioner opretter forbindelse til Microsofts eller en tjenesteyders computersystemer via internettet. I visse tilfælde modtager du ikke en meddelelse, når der oprettes forbindelse. Du kan slå nogle af disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

   Med din brug af disse funktioner accepterer du overførslen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Enhedsoplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender enhedsoplysninger til de pågældende systemer, f.eks. din IP-adresse, typen af dit styresystem, din browser og navnet og versionen på den software, som du bruger, og sprogkoden for den enhed, som du installerede softwaren på. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede tjenester tilgængelige for dig.

- ***Opdateringsfunktion til Windows Mobile.*** Opdateringsfunktionen til Windows Mobile giver dig mulighed for at hente og installere softwareopdateringer til din enhed, når der er tilgængelige opdateringer. Du kan vælge ikke at bruge denne funktion. Virksomheden og/eller din mobiloperatør understøtter muligvis ikke denne funktion eller opdatering af din enhed.
- ***Digital Rights Management til Windows Media.*** Indholdsejere bruger WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Softwaren og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere beskyttet indhold.

Tilbagekaldelsen påvirker ikke andet indhold. Når du downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft muligvis inkluderer en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Microsoft-software, der indeholder WMDRM, beder om din accept før opgraderingen. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke åbne indhold, der kræver opgraderingen.

b. **Misbrug af internetbaserede tjenester.** Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade dem eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til på nogen måde at forsøge at opnå uautoriseret adgang til en tjeneste, data, konto eller et netværk.

5. **OPLYSNINGER OM VIDEOSTANDARDEN MPEG-4.** Softwaren kan indeholde MPEG-4-videoafkodningsteknologi. Denne teknologi er et format til komprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver denne meddelelse:

   BRUG AF DETTE PRODUKT PÅ NOGEN MÅDE I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG 4-VIDEOSTANDARDEN ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED: (A) DATA ELLER INFORMATION, (i) GENERERET AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG, OG (B) ANDRE FORMÅL, HVOR DER ER OPNÅET EN KONKRET OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørgsmål angående MPEG-4-videostandarden, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALE CERTIFIKATER.** Softwaren bruger digitale certifikater i X.509-format. De digitale certifikater bruges til godkendelse.

7. **TILSLUTNINGSSOFTWARE.** Pakken med enheden indeholder Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync-software. Hvis denne software medfølger, må du installere og bruge den i overensstemmelse med de medfølgende licensbetingelser. vis der ikke medfølger licensbetingelser, må du installere og bruge én (1) kopi af softwaren på en enkelt computer.

8. **NETVÆRKSADGANG.** Hvis du bruger et netværk, f.eks. på din arbejdsplads, kan netværksadministratoren begrænse enhedens funktioner og muligheder.

9. **PRODUKTSUPPORT.** Kontakt Virksomheden for supportmuligheder. Brug det supportnummer, der følger med enheden.

10. **LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER.** Hvis softwaren indeholder links til en tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en hjælp, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft blåstempler en tredjeparts websted.

11. **SIKKERHEDSKOPI.** Du må tage en sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at installere softwaren på enheden igen.

12. **LICENSBEVIS.** Hvis du købte softwaren på enheden eller på en disk eller et andet medie, viser ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity), at softwarelicensen og softwaren er ægte. Dette mærke skal sidde på enheden for at være gyldigt eller være inkluderet i Virksomhedens softwareemballage. Hvis du modtager mærket separat, er det ikke gyldigt. Mærket bør sidde på enheden eller emballagen, så du kan bevise, at du har licens til at bruge softwaren. Yderligere oplysninger om identificering af ægte Microsoft-software findes på siden http://www.howtotell.com.

13. **OVERDRAGELSE TIL EN TREDJE PART.** Softwaren må kun overdrages sammen med enheden, ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity) og disse licensbetingelser direkte til en tredje part. Før overdragelsen skal den anden part acceptere, at licensbetingelserne gælder for overdragelsen og brug af softwaren. Du må ikke beholde kopier af softwaren herunder sikkerhedskopier.

14. **IKKE FEJLTOLERANT.** Softwaren er ikke fejltolerant. Virksomheden installerede softwaren på enheden og er ansvarlig for, hvordan den virker på enheden.

15. **BEGRÆNSET BRUG.** Microsoft-softwaren er designet til systemer, der ikke kræver fejlfri drift. Du må ikke bruge Microsoft-softwaren på en enhed eller et system, hvor en fejl i softwaren vil medføre en forventelig risiko for personskade eller død. Dette omfatter drift af atomanlæg, flynavigation eller kommunikationssystemer og flytrafikstyring.

16. **INGEN GARANTI FOR SOFTWAREN.** Softwaren leveres "som den er og forefindes". Du bærer hele risikoen i forbindelse med brugen af den. Microsoft giver ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. Eventuelle garantier, som du måtte modtage vedrørende enheden eller softwaren stammer ikke fra og er ikke bindende for Microsoft eller dets associerede selskaber. Hvor de lokale love tillader det, tager Virksomheden og Microsoft forbehold for indirekte garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

17. **ANSVARSBEGRÆNSNING.** Du kan kræve op til halvtreds dollars (USD 50,00) eller et tilsvarende beløb i lokal valuta i erstatning fra Microsoft og dets associerede selskaber. Du har ikke ret til anden erstatning, herunder følgeskader, tabt fortjeneste eller særlige, indirekte skader.

    Denne begrænsning gælder for:

    - Alt, der relaterer sig til softwaren, tjenester, indhold (inklusive koder) på tredjeparts internetsider eller tredjeparts programmer og

- Krav om kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre skadegørende handlinger i det omfang disse er i overensstemmelse med gældende lov.

Det gælder også, selvom Microsoft burde have vidst, at skaden kunne opstå. Ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig, hvis dit land ikke tillader forbehold for eller begrænsning af indirekte skader, følgeskader eller andre skader.

18. **EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** Softwaren er underlagt USA's eksportlove og regler. Du skal overholde alle lokale og internationale eksportlove og regler, der gælder for softwaren. Disse love indeholder begrænsninger for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/exporting.

Indeks

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-i780

som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/ eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950- 1: 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908- 2 V3.2.1 (06-2006)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.02

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Danish. 04/2008. Rev. 1.0